FR

SMART FLOOR original tiles

Guide d'installation et d'entretien pour le revêtement de sol en vinyle clic angulaire SMARTFLOOR C4030/C5055/S5403/PS5403/PS6555

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit et de la confiance que vous accordez à notre société. Le revêtement de sol en vinyle clipsable de SMARTFLOOR est conçu uniquement pour une utilisation intérieure. Veuillez lire toutes les instructions avant votre installation. En commençant l'installation de ce produit, vous acceptez d'avoir lu et compris toutes les exigences et vous êtes conscient que la non-conformité de ce guide peut entraîner l'annulation de la garantie du produit.

▸ OUTILS

Cutter, cales de réglage, crayon, ruban à mesurer, règle, maillet en caoutchouc, équerre et lunettes de sécurité ; Scie et marteau en cas de l'installation des produits en vinyle rigide (S5403/PS5403/PS6555).

▸ ACCLIMATATION DU MATÉRIEL AVANT L'INSTALLATION

Veuillez retirer les lames de leur emballage au moins 48 heures avant l'installation et les laisser dans la pièce où l'installation doit avoir lieu. Les lames pourraient être empilées mais doivent être posées à plat. La température ambiante doit être maintenue entre 15 °C et 27 °C.

1 Il est possible d'installer ces revêtements de sol sur un sol chauffant. La température du sol chauffant ne doit pas dépasser 27 °C. Eteindre celui-ci au minimum 48 h avant l'installation.

▸ PRÉPARATION DU SUPPORT

Les produits de SMARTFLOOR doivent être installés sur un support qui répond aux exigences d'installation. Veuillez-vous assurer que tous les supports sont solides, lisses, sains, propres, secs et exempts de poussière avant l'installation. Il est de la seule responsabilité de l'installateur/propriétaire, avant l'installation, de s'assurer que la zone d'installation prévue est appropriée. Nous ne pouvons pas être considérés comme responsables des dommages subis par le revêtement en raison d'un support inadéquat.

- Le revêtement de sol en vinyle clipsable de SMARTFLOOR peut être installé sur des surfaces légèrement texturées ou poreuses ; des supports bétons, propre et bien; les planchers en bois avec contre-plaqué.
- Ce produit ne convient pas aux pièces qui pourraient être inondées ni aux pièces où le béton ou les saunas sont humides.
- Il n'est pas recommandé d'installer un revêtement de sol en vinyle sous de grandes fenêtres où la planche est exposée à la lumière directe et intense du soleil, notamment les tentes sous le soleil ou les solariums. Lorsque le revêtement de sol est exposé à la lumière du soleil (présence d'une grande fenêtre, d'une fenêtre de toit ou d'un puits de lumière), une protection par masquage est nécessaire pour éviter une décoloration importante et une dilatation potentielle. Si les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas, un collage du revêtement sera obligatoirement effectuer avec une colle PU bi-composants pour conditions extrêmes (référence disponible auprès de votre revendeur).
- Les produits doivent être installés uniquement sur des supports dont le taux d'humidité est inférieur à 75% lorsqu'ils sont testés avec un hygromètre ou selon la norme de votre pays. Si les lectures de l'hygromètre sont supérieures à 75%, il est nécessaire d'installer une membrane anti-humidité de surface.

BONNE CONDITION DE L'INSTALLATION

Veuillez-vous assurer que le support convient aux bonnes conditions pour l'installation :

- **Béton/Chape :** Flèche < 5 mm avec une règle de 2 m et < 1 mm avec une règle de 20 cm. Les nouvelles dalles en béton doivent être sèches et durcies pendant au moins 6 semaines avant l'installation.
- **Carreaux de ciment /Mosaïques/Terrazzo/Céramiques :** Scellez les carreaux qui n'adhèrent pas ; Désaffleurement < 2 mm ; Profondeur des joints < 2 mm ; Ouverture de joints < 4 mm.
- **Lames de bois :** Celles-ci doivent être solides et peu flexibles. Toutes les lames doivent être solidement fixées. Désaffleurement < 1 mm ; Ouverture des joints < 2 mm; Sinon, poncez et appliquez un primaire d'accrochage et un ragréage fibré adapté.
- **Revêtement en linoléum/ plastique /liège :** Assurez-vous que le revêtement est bien adhérent. Flèche < 5 mm sous la règle de 2 m et < 1 mm sous le réglet de 20 cm ; Désaffleurement < 1 mm ; Ouverture de joints < 2 mm.
- **Ancien revêtement de sol en PVC souple, caoutchouc, moquettes, textiles :** enlevez le revêtement ; grattez si la colle est présente.
- **Pour les C4030/C5055 (produits sans sous-couche intégrée) :** Une sous-couche n'est pas nécessaire pour l'installation mais pourrait être utilisée si une isolation acoustique supplémentaire est nécessaire. Si une sous-couche est utilisée, son épaisseur doit être inferieure à 2 mm.

PRÉCAUTIONS

N'installez pas ce produit sur des supports souillés de saleté, de poussière, de poudre, de solvant, de peinture, de cire, de graisse et d'huile.

N'installez jamais de meubles très lourds tels que des îlots de cuisine/cabinet sur le revêtement.

Nous déconseillons d'enlever les anciens revêtements de sol résilients qui peuvent contenir des fibres d'amiante ou de la silice cristalline. Cela peut nuire à votre santé.

Si vous souhaitez installer ce produit sur un sol chauffant, consultez le fabricant de votre système de chauffage radiant pour vous assurer qu'il est compatible avec les revêtements de sol en vinyle.

▸ AVANT L'INSTALLATION

- La température ambiante doit être maintenue entre 15°C et 27°C.

2
- Vérifiez si le numéro de lot *(batch number)*, la référence, la couleur sont identiques sur l'ensemble des paquets. Nous recommandons d'installer les produits ayant le même numéro de lot dans la même zone.

- Assurez-vous d'avoir acheté suffisamment de matériel pour terminer le travail. Pour certains designs de fort contraste, il faut prévoir une quantité de produit un peu plus que d'habitude afin d'obtenir un rendu satisfait.
- Vérifiez soigneusement que les lames ne présentent aucun défaut. Exclure les produits présentant un éventuel dommage ou un défaut visuel. En cas de défaut récurrent, **n'installez pas les produits défectueux.** Prévenez votre revendeur pour obtenir des informations sur les solutions et les procédures.
- Enlevez toute trace de colle ou de résidus du revêtement de sol précèdent.
- Mélangez les planches de plusieurs paquets afin d'éviter une déviation des couleurs et d'obtenir un effet visuel naturel. Surtout quand vous avez choisi un design avec un fort contraste de couleurs.

3 *L'effet "mélangé" : Il est fortement recommandé de trier au moins 25 % de votre revêtement de sol en classant chaque variation visuelle dans sa propre pile afin de garantir un "mélange" réussi du revêtement de sol. Si cette étape cruciale n'est pas respectée, l'installation risque d'être insatisfaisante, car certaines zones peuvent contenir plus de variations visuelles que d'autres.*

4
- Déterminez le sens dans lequel vous souhaitez que le revêtement de sol soit posé. En règle générale, la longueur du revêtement de sol correspond à la longueur de la pièce ou à la longueur du plan d'étage.

- Disposez l'axe de démarrage de la 1ère rangée parallèlement à la longueur de la pièce à revêtir et/ou au mur de la fenêtre principale en divisant la largeur de la pièce en 2 parties identiques.
- Planifiez à l'avance afin d'éviter les largeurs de lames trop étroites ou les longueurs de lames trop courtes près des murs et des portes. La largeur de la première et de la dernière rangée doit être supérieure à 5 cm. Sinon, l'axe de départ sera décalé pour éviter une rangée étroite de planches le long d'un mur ou d'une porte.

5a **5b**
- L'installation se fera à joints décalés à répétition ou à joints décalés perdus. Les méthodes de pose les plus courantes sont : 1/3 pas pour les lames et 1/2 pas pour les dalles rectangulaires.

Prévenir la dilatation : Toutes les structures se déplacent et bougent, c'est pourquoi nous recommandons d'avoir un écart de dilatation de tous les murs. Les planches doivent être placées à 8-10 mm du mur. Pour les surfaces de taille supérieure à 100 m² et ayant une dimension supérieure à 10 ml, faire un joint de fractionnement de 8 mm au milieu de la pièce avec ajout d'un profilé adapté.

▸ INSTALLATION

6 *Click angulaire : Le produit est doté d'un système de click angulaire, reconnu par son excellente stabilité. Il est recommandé d'emboîter les lames selon un angle d'environ 30 degrés.*

PREMIÈRE RANGÉE

- Placer une cale de réglage d'épaisseur prévue à gauche et positionner la première planche contre le mur.
- Pour fixer la deuxième planche, insérez la languette d'extrémité dans la rainure d'extrémité de la toute première lame selon un angle d'environ 30 degrés, puis rabattez-la.
- Continuez à installer la première rangée de la même manière.

7 **8** **9**
- Au bout du premier rang, placez une cale de réglage au mur et mesurez la longueur de la dernière planche à poser.

DEUXIÈME RANGÉE

10
- Vous pouvez commencer la deuxième rangée avec la pièce coupée de la première rangée. Assurez-vous que la longueur minimum de cette première planche de la deuxième rangée > 400 mm. La distance des joints décalés entre les extrémités courtes des planches en rangées parallèles ne doit pas être inférieure à la longueur donnée (400 mm).

- *Première planche de la deuxième rangée :* placez une cale de réglage contre le mur de gauche. Placez la planche et l'angle contre la planche de la rangée précédente. Laissez la planche dans une position légèrement inclinée vers le haut lorsque les planches commencent à se verrouiller *(environ 30 degrés)*. Poussez la vers l'avant et rabattez en même temps.

11 **12** **13**
- *Deuxième planche de la deuxième rangée :* Placez l'extrémité courte de la planche en biais par rapport à la planche précédemment installée et rabattez-la. Poussez la pour faire glisser la planche contre la rangée de devant afin qu'elle s'aligne avec la première planche. La première/précédente planche peut maintenant être complètement rabattue en position horizontale.

14 Continuez à installer les planches restantes de cette manière.

COUPEZ LES PLANCHES

15 **16**
- Pour installer les dernières planches à la fin de chaque rangée, une coupe est nécessaire. Le bord coupé doit toujours faire face au mur.

17 **18**
- Pour adapter les bouches d'aération, les cadres de porte, etc., faites un modèle en carton comme guide et utilisez-le pour dessiner un contour sur la planche. Découpez-la à la forme voulue et vérifiez qu'elle s'adapte bien. Elle doit être bien ajustée et ne doit pas être forcée en place.

DÉMONTAGE DES PLANCHES

- Séparez toute la rangée en soulevant délicatement et relâchant toute la rangée. Repliez la rangée et relâchez tout le côté long.

19 **20**
- Démontez les planches en inclinant les petits côtés vers le haut verticalement.

REMARQUE

Il est plus rapide d'assembler les lames de la nouvelle rangée par le petit côté sur toute la longueur avant de l'emboîter entièrement à la rangée précédente sur les côtés longs.

Pour rendre le travail encore plus facile, une cale avec l'angle approprié peut être placée sous la planche près du joint du côté court comme support.

Ne pas taper la partie de verrouillage avec aucun objet lourd pour emboite les planches uns dans les autres. L'emboitement ne doit jamais être forcée en place.

▸ FIN DE L'INSTALLATION

Une fois le revêtement installé, les cales de réglages en périphérie peuvent être retirées. Si besoin, installer une plinthe en bois ou en PVC. Pour les salles d'eau (sanitaires), la périphérie est traitée avec un produit d'étanchéité adapté (type silicone sanitaire).

La circulation et la mise en place du mobilier peuvent être effectuées immédiatement après l'installation.

Lors d'une installation sur sol chauffant, la remise en chauffe doit se faire progressivement (par paliers de 5°C) pendant au moins 7 jours après la pose.

▸ ENTRETIEN

- Nettoyer régulièrement pour enlever la saleté ou les gravillons qui peuvent causer de fines égratignures.
- Utiliser un chiffon ou un balai à franges humide pour nettoyer la saleté et les traces de pas. Évitez d'utiliser trop d'eau. Tous les déversements doivent être nettoyés immédiatement.
- Pour un nettoyage en profondeur, une gamme de produits nettoyants est disponible (Nettoyer, Enlever et Rafraîchir). Évitez d'utiliser des nettoyants ménagers ordinaires et des détergents à base d'eau de Javel. Cela pourrait rendre le sol glissant ou causer une décoloration.

21
- N'utilisez jamais de cire, vernis, nettoyants abrasifs ou agents abrasifs, car ils pourraient ternir ou déformer l'aspect de surface.

- Utilisez des coussins de protection sous les meubles. N'utilisez pas de coussins en caoutchouc ou en métal. Les coussins en feutre sont fortement recommandés. Une attention particulière sera également portée aux talons hauts qui peuvent endommager le revêtement.
- Utilisez des paillassons à l'entrée pour protéger le sol. Évitez d'utiliser des tapis à envers en caoutchouc, car ils peuvent tacher ou décolorer le revêtement.
- Éviter l'exposition directe au soleil pendant de longues périodes de temps. Utilisez des rideaux ou des stores pour minimiser la lumière directe du soleil pendant les heures d'ensoleillement intense.
- Il est recommandé de conserver quelques boîtes de parquet en cas de dommage accidentel. Les lames peuvent être réparées ou remplacées.

▸ GARANTIE

- Nous garantissons nos produits contre tout vice de fabrication à compter de leur date d'achat. Pour toute réclamation, il convient de s'adresser à l'établissement où à eu lieu l'achat, muni du ticket de caisse correspondant.


48H
MAX 27°C
MINI 15°C
OFF
1


BATCH no.
BATCH no.
BATCH no.
BATCH no.
Color
Design
Batch No.
Difference
Condition
2


A
B
C
D
E
15°C < < 27°C
3


4


L 1/3
L 1/3
L 1/3
L
5a


L 1/2
L 1/2
L 1/2
L
5b


30°
6


7


8


9


> 400 mm
10


11


12


13


14


A
B
15

A
16


17


18


19


20


POLISH
JAVEL
21